

Руководство по эксплуатации музыкального проигрывателя с Bluetooth

1. Дисплей и сенсорные клавиши



2. Описание функций и клавиш

2.1. Нажмите кнопку ⑥ для включения, запустится главный экран и дисплей с подсветкой клавиш, через 5 секунд система автоматически отобразит текущую температуру и время. При включенной системе кратковременно нажмите клавишу ⑥, чтобы включить или выключить LED подсветку. Нажмите и удерживайте клавишу ⑥ в течение 3 секунд для выключения системы, экран и все текущие функции будут выключены.

2.2. Нажмите клавишу ⑤ для настройки времени. На экране начнут мигать цифры часов, настройте их нажатием клавиш ① и ②, затем нажмите клавишу ⑤. На экране начнут мигать цифры минут, настройте их нажатием клавиш ① и ②, затем нажмите снова клавишу ⑤. На экране замигает номер месяца, настройте его нажатием клавиш ① и ② и так далее. После установки года подождите, пока число перестанет мигать, чтобы завершить настройку времени

Примечание: настройка времени может выполняться только при выключенной функции Bluetooth.

2.3. Нажмите клавишу ④ чтобы включить функцию Bluetooth-плеера. В левом верхнем углу экрана появится индикатор включения функции Bluetooth, после включения функция переходит в режим ожидания, на экране будет мигать надпись "1-bt". После звукового сигнала функция Bluetooth полностью включена, и ее можно искать. Включите функцию Bluetooth вашего телефона и найдите название устройства "K3015" или "CA3015" для подключения. Надпись "1-bt" перестанет мигать на экране после успешного подключения. Теперь вы можете использовать программное обеспечение на телефоне для воспроизведения музыки через соединение Bluetooth. Нажмите клавишу ① или ② во время воспроизведения, чтобы воспроизвести предыдущую или следующую композицию. Нажмите и удерживайте клавишу ③ до тех пор, пока громкость не начнет мигать. Теперь вы можете отрегулировать громкость нажатием клавиш ① и ②. Нажмите и удерживайте клавишу ④ в течение 3 секунд, чтобы отключить функцию Bluetooth-плеера.

Меры предосторожности

1. Избегайте установки в местах под прямыми солнечными лучами и помещениях с высокой температурой. Не используйте зеркало вблизи сильных электромагнитных полей.
2. Поскольку функция Wi-Fi (беспроводная сеть) и функция Bluetooth в мобильном телефоне используют один и тот же диапазон выходных частот, при одновременном использовании они могут вызывать взаимные помехи сигналов и конфликты пакетов данных. Скорость Wi-Fi может быть медленнее, например, при прослушивании музыки онлайн, воспроизведение музыки может быть прервано из-за низкой скорости загрузки.
3. Из-за различных версий чипов Bluetooth, используемых производителями мобильных телефонов, некоторые модели мобильных телефонов могут испытывать заикание или другие проблемы с соединением после подключения к Bluetooth.
4. В зависимости от окружающей среды, наилучшее расстояние для стабильного соединения находится в пределах 2-8 метров. Пожалуйста, убедитесь, что зеркало находится в пределах 10 метров от мобильного телефона и нет никаких препятствий, таких как стены или другое электронное оборудование.
5. После отключения функции Bluetooth она не будет автоматически повторно подключаться, вам необходимо повторно подключиться вручную.
6. При успешном сопряжении и подключении Bluetooth прозвучит сигнал.