





## Обслуживание и уход за изделием

Для обеспечения долговечной работы душевой системы рекомендуется регулярно проводить техническое обслуживание и уход.

- Для извлечения термостатического картриджа ослабьте винт-штопор на нижней стороне корпуса смесителя, как показано на рисунке.
- Удалите загрязнения и известковый налет с картриджа уксусом или растворителем, смажьте соединения термостойкой смазкой или маслом.
- Выполните установку картриджа в обратном порядке.



- Удалите известковый налет с поверхности смесителя с помощью мыльного раствора или специальных средств для хрома, затем тщательно ополосните поверхность водой и протрите насухо тканью.
- Не используйте кислотные моющие средства, абразивные губки или стальные мочалки, так как они могут повредить детали из хрома.
- Очистка пластиковых и резиновых деталей производится с той же осторожностью, что и хромированных поверхностей, не используйте растворители, агрессивные моющие средства и средства на спиртовой основе.
- Необходима регулярная очистка верхней лейки и ручного душа для предотвращения засорения.
- В местности с жесткой водой потребуются более частая очистка.